

Manual de utilizare



CANTAR ELECTRONIC TIP CARLIG

SERIA CR

CUPRINS

1 INTRODUCERE

2 FUNCTII TASTE

3 OPERARE

- 3.1. SETARE MANUALA LA ZERO
- 3.2. ACTIVARE TARA
- 3.3. FUNCTIE BLOCARE TASTATURA

4 CONFIGURARE

- 4.1. INTRODUCERE MOD CONFIGURARE
- 4.2. CALIBRARE
- 4.3. SETARE CAPACITATE
- 4.4. VERIFICARE NUMARARI INTERNE
- 4.5. SETARE OPRIRE AUTOMATA

5 OPERARE BATERIE

1. INTRODUCERE

Dragă cumpărătorule, apreciem că ai ales să cumperi acest produs. Te asigurăm că vei fi pe deplin satisfăcut cu utilizarea noii achiziții. Te sfătuim să citești pentru început acest manual cu atenție și să îl păstrezi la îndemână pentru necesități viitoare.

Cantarul tip carlig seria CR este un cantar precis, rapid și versatil.

2. DESCRIEREA TASTELOR

ON/OFF: Buton comutare; utilizați această tastă pentru a porni și a opri cântarul.

ZERO/TARA:

Setați punctul zero pentru toate cântările consecutive. Afisajul va indica zero.

Tararea cântarului. Înregistrează greutatea curentă în memorie ca valoarea a tarei, scade valoarea tarei din greutatea cântărită și afișează rezultatul.

Dacă greutatea curentă este mai mică de 1% din capacitatea cântarului, setați la zero, dacă greutatea curentă este mai mare de 1% din capacitatea cântarului, activați tara.

Cu cântarul oprit, puteți bloca această tastă pentru a introduce modul setare (verificați număratoarea internă și calibrați).

HOLD/UNIT: Apasați această tastă pentru intra/ieși din mod blocare taste. În mod Hold, indicatorul Hold este activat.

Cântarul are 2 unități de măsură, kg și lb. Apăsând lung timp de 3 secunde această tastă selectați unitatea de măsură. Indicatorul aferent se va activa.

3. OPERAȚII DE BAZA

3.1. SETARE MANUALA LA ZERO

Apasați tasta ZERO/TARA pentru a seta punctul zero din care orice altă cântărire sau numărare este efectuată. Această setare este de obicei necesară doar dacă cântarul este gol. Când punctul zero este obținut, afisajul va indica zero.

Cântarul are funcție de revenire automată la zero pentru a proteja de oscilații minore sau acumularea de articole pe carlig. Cu toate acestea, este nevoie să apăsați tasta ZERO/TARA pentru a readuce cântarul la zero dacă greutăți mici sunt afișate cu cântarul gol.

Dacă greutatea curentă este mai mare de 1% din capacitate, cântarul va activa tara.

3.2. ACTIVARE TARA

Reveniți la zero dacă este necesar, apăsând tasta ZERO/TARA. Indicatorul zero se va activa. Așezați un recipient pe carlig, afisajul va indica greutatea acestuia.

Apasați tasta ZERO/TARA pentru a tara cântarul. Greutatea afișată va fi memorată ca valoare a tarei și aceasta va fi scăzută de pe afișaj, aducând afișajul la zero. Indicatorul TARA se va activa. Adăugând produse pe carlig, doar greutatea acestora va fi afișată.

Cântarul poate fi tarat a doua oară dacă un alt tip de produs va fi adăugat primului. Din nou, doar greutatea adăugată după tarare va fi afișată.

La îndepărtarea recipientului de pe taler, se va afișa o valoare negativă. Dacă cântarul a fost tarat chiar înainte de îndepărtarea recipientului, aceasta este valoarea brută a recipientului cumulat cu toate produsele îndepărtate de pe taler. Indicatorul zero va fi activ

deoarece carligul revine la starea anterioara in care tasta ZERO/TARA a fost ultima oara apasata.

Daca greutatea curenta este mai mica de 1% din capacitate, cantarul va opera la zero, ceea ce inseamna ca greutatea tarei nu poate fi mai mica de 1% din capacitate.

3.3. FUNCTIE BLOCARE TASTATURA

Daca acest cantar nu este stabil sau citirea nu este stabile, va fi dificila citirea. Puteti utilize tasta HOLD pentru a bloca citirea datelor.

Apasati tasta HOLD/UNIT, Indicatorul HOLD activate, citirea datelor va fi blocata; doua citire, apasati din nou tasta HOLD/UNIT. Indicatorul HOLD se va dezactiva si cantarul se va debloca si va reveni la modul normal de cantarire.

4. CONFIGURARE

4.1. INTRODUCERE MOD CONFIGURARE

Opriti cantarul, apasati tasta ZERO/TARA si tasta ON/OFF pentru a porni cantarul. Afisajul va indica "CAL"; introduceti modul configurare.

4.2. CALIBRARE

Dupa introducerea modului configurare, afisajul va indica "CAL", apasati tasta **ZERO/TARE**, afisajul va indica "unload", adica golirea carligului, apoi apasati tasta **ZERO/TARE** pentru confirmare. Afisajul va indica valoarea greutatii pentru calibrare, apasati tasta HOLD/UNIT pentru selectare. Dupa selectare, apasati tasta ZERO/TARA pentru confirmare. Afisajul va indica "load", adaugati greutatea de calibrare pe carlig, apasati din nou tasta ZERO/TARA, afisajul va indica "PASS", calibrarea va fi finalizata.

4.3. SETAREA CAPACITATII

Dupa introducerea modului configurare, afisajul va indica "CAL", apasati tasta HOLD/UNIT, afisajul va indica "CAP". Apasati tasta ZERO/TAR pentru a introduce setarea capacitatii, afisajul va indica capacitatea curenta, apasati tasta HOLD/UNIT pentru a modifica capacitatea, apasati tasta ZERO/TARA pentru confirmare.

4.4. VERIFICAREA NUMARATORII INTERNE

Dupa intorducerea modului configurare, afisajul va indica "CAL", apasati de doua ori tasta HOLD/UNIT, afisajul va indica "INP". Apasati tasta ZERO/TARA pentru a afisa numaratoarea interna.

4.5. SETARE OPRIRE AUTOMATA

Dupa configurarea modului, afisajul va indica "CAL", apasati de trei ori tasta HOLD/UNIT, afisajul va indica "OFF". Apasati tasta ZERO/TARA pentru a introduce setarile, apasati tasta HOLD/UNIT pentru a selecta timpul de oprire automata (OF 0: functie oprire automata inactiva, OF3 : oprire automata dupa 3 minute, OF10: oprire automata dupa 10 minute). Dupa selectare, apasati tasta ZERO/TARA pentru confirmare.

5. OPERAREA BATERIEI

Cantarul utilizeaza o baterie uscata cu celule (3 baterii tip AA, localizata in spatele cantarului). Indepartati capacul compartimentului inn care se afla bateriile glisand spre partea dreapta si spre partea stanga pentru a reatasa capacul. Daca nu utilizati baterii uscate, va rugam sa le indepartati din cantar pentru a evita scurgerile de lichid de baterie.